

[1.ファームウェアのアップデートの方法]

1. CBX-4022SDの後ろの「電源」スイッチを入れる。
2. 「スタンバイ」ボタンを何度か押し、オフ状態とする。(LCDが消えた状態)
3. ファームウェアが入っているUSBメモリー 送付のものを、本体前面中央下部左側のUSBソケットに差し込む。(上下があります。「16M」のラベルのあるほうを上に出します。)
4. 「スタンバイ」ボタンを押し、オンにする。(LCDが点いた状態)
5. 起動後、ディスプレイが以下の表示になる。

UPGRADE(Y/N)
PLAY/YES
STOP/NO

6. 本体右側の大きいボタンスイッチの奥側の「再生 /一時停止 /バンド切換」を押す。
7. 「書き込み中」の表示が出る。
8. 30秒程度待つと、自動的に電源が一度切れてすぐに再起動する。
9. 再起動後、再度上記5.の表示となる。
10. 「スタンバイ」ボタンを押し、オフにする。
11. 後ろの「電源」スイッチを切る。
12. USBメモリーを外す。
13. 「電源」スイッチを入れ「スタンバイ」ボタンをオンにすると、バージョンがアップデートされる

[2.バージョンの確認方法]

1. CBX-4022SDの後ろの「電源」スイッチを入れる。
2. 「スタンバイ」ボタンを押し、オンにする。(LCDが点いた状態)
3. 「機能」ボタンを押し、「TAPE」にする。
4. 「メニュー」ボタンと、右側ボタンの手前側「停止」を同時押しし、3秒後位に離す。
5. 下記を表示する。右下の「V****」がバージョンナンバーです。
****部分に数字とアルファベットが入ります。
後の数字やアルファベットほど、新しいバージョンになります。

ファームウェア
バージョン
BCM162 V4.121

6. 「スタンバイ」ボタンを押し、オフにする。
7. 後ろの「電源」スイッチを切る。

[3. SDカードのフォーマットの方法]

(SDカードをご購入後、ご使用前に必ずこのフォーマットをして下さい。)
以前に携帯電話やデジタルカメラ等他の機器で使用されたSDカードを本機でお使いの場合も、最初に必ずフォーマットをして、記録されているファイル、フォルダーを削除して下さい。フォーマットをしないで使用すると正常に動作しない場合があります。)
(フォーマットをすると、カード内のデータはすべて削除されます。)

1. CBX-4022SDの後ろの「電源」スイッチを入れる。
2. 「スタンバイ」ボタンを押し、オンにする。(LCDが点いた状態)
3. フォーマットしたいSDカードを挿入する。
4. 「機能」ボタンを繰り返し押し、ディスプレイ表示を「MMC/SD」にする。

5. 「メニュー」ボタンを押す。下記の表示となる。

メインメニュー
録音
イコライザー
重低音

6. 右側ボタンの左側の「スキップ -」を押す。下記の表示となる。

メインメニュー
フォーマット(反転表示)

7. 右側ボタンの奥側の「再生」を押す。下記の表示となる。

フォーマット
はい
いいえ(反転表示)

8. 「スキップ +」ボタンを押し、「はい」を反転表示とする。

フォーマット
はい(反転表示)
いいえ

9. 右側ボタンの奥側の「再生」を押す。下記の表示となる。

MMC/SD
フォーマット中

10. 数秒後に「フォーマット完了」と表示された後、以下の表示になる。

MMC/SD
No Song

11. 「スタンバイ」ボタンを押し、オフにする。
12. 後ろの「電源」スイッチを切る。

この「フォーマット」は、SDカード以外では行わないで下さい。
USBでフォーマットを行うと不具合が生ずる場合があります。