

# よくあるご質問Q&A

| 質 問                                      | 回 答  |
|--|--|
| 1. 現在使っている VHF アンテナでも大丈夫ですか？             | UHF アンテナへの交換が必要です。   |
| 2. リモコンでテレビのチャンネル・音量・入力切替等の操作が出来ない場合。    | 1). まずリモコンの設定を行ってください。本機のリモコンでメーカーコードを設定してください。設定の方法は、取扱説明書をお読み下さい。<br>2). メーカーコード一覧表に掲載されていない場合は、本機のリモコンでテレビの操作はできません。<br>3). メーカーコード一覧表にあるメーカーのテレビでも仕様や製造年度によって操作できない場合があります。          |
| 3. 突然リモコン操作が出来なくなった場合。                   | 本リモコンはチューナー専用リモコンです。テレビを操作出来る機能を付加してしテレビを操作しており、混信により設定が解除される場合があります。<br>取扱説明書をお読み頂き、再度リモコン設定を行なって下さい。   |
| 4. 接続できません。信号なしの表示の場合。                   | 地デジ本体の電源を入れ下さい。電源ランプが(赤)→(緑)に変わるのを確認下さい。(緑のランプで電源が入った状態です)   |
| 5. 特定のチャンネルが映らなかったり、E-202や203の表示が出る場合。   | 受信レベルが不足している可能性があります。リモコンのメニューボタンを押して、設定メニューからアンテナレベルを確認して下さい。50に満たない時は、受信が困難な場合があります。高性能のアンテナに交換したり、ブースターを設置したり、アンテナの位置や方向や高さを調整する必要があるかもしれません。詳しくは、ご購入店様又は、お近くの電気店様にご相談いただくことをおすすめします。 |
| 6. 画面が砂嵐になる場合。                           | テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、テレビのリモコンボタン「入力切替」または「テレビ / ビデオ」ボタンを押して、テレビの画像がビデオ1 若しくはビデオ2の表示になる様切り替えてください。  |
| 7. “ICカードは使用出来ません” の表示が出る場合。             | B-CAS カードの差込方向が間違っている可能性がございます。今一度ご確認願います。<br>詳しくは取扱説明書④のイラストで方向をご確認下さい。   |
| 8. ビデオデッキ等の接続方法は？<br>デジタル放送を録画出来ますか？     | 本紙の裏面をご参照下さい。<br>全ての機器でデジタル放送を録画出来るとは限りません、お持ちの機器メーカーにお問い合わせ下さい。   |
| 9. 私の住んでいる地域で地上デジタル放送は見られますか？            | デジタル放送推進協会 (Dpa) のホームページでご確認をお願いします。<br><a href="http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/">http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/</a>  |
| 10. CATV (ケーブルテレビ) に対応していますか？            | バスルー方式に対応しています。 詳細は契約されているケーブルテレビ会社へご確認をお願いします。  |
| 11. どのテレビでも接続できますか？                      | 映像・音声入力端子(黄・白・赤)がついているテレビに接続できます。テレビによっては(黄・白)の場合もあります。  |
| 12. BS・CS は見られますか？                       | BS・CS 放送には対応していません。  |
| 13. 「チャンネルを外部入力 1 に設定します」って何ですか。         | テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、テレビのリモコンボタン「入力切替」または「テレビ / ビデオ」ボタンを押して、テレビの画像がビデオ1 若しくはビデオ2の表示になる様切り替えてください。  |
| 14. チューナー本体及びACアダプターが発熱しますが、機器に異常が有りますか？ | 電気を使っており、発熱しますが異常では有りません。  |
| 15. 一台のチューナーで何台までテレビを接続出来ますか？            | 一台のチューナーにテレビ一台です。  |